

Fujitsu BMC イベントログ取得方法

- iRMC S2/S3 Web インターフェースから取得する場合：

以下は Microsoft Edge の操作例です。

- ① ブラウザに BMC IP を入力し iRMC S2/S3 Web インターフェースにアクセスする
- ② セキュリティアラートが表示された場合、[詳細設定]をクリックする



- ③ [BMC_IP に進む(安全ではありません)]をクリックする



④ ユーザ名とパスワードを入力してログイン

※デフォルトユーザー名とパスワード

ユーザー名：admin


パスワード：admin

※LDAP アクセスが構成されている場合のログイン画面

- ⑤ メニューバーの[イベントログ]→[SEL の表示]の順に選択する



- ⑥ [ログの保存]をクリックする



- ⑦ ログファイル[iRMC S2/S3_EventLog.sel]をダウンロードできます

以上